



“兵田”牌 液压温度计, 控制器及记录仪 “HYODA” Filled Thermometer, Controller & Recorder

日本制造
Made in Japan

M3, M4, M6 系列 挂墙式液压温度计(室内型) Liquid filled thermometer

- 温度计外壳以优质铝合金制造, 接线以不锈钢或铜钢合金制成, 而温度探头及则以不锈钢制成
- 客户可选择温度仪直径, 温度范围, 接线长度, 接点输出数目, 探头直径及长度, 组合出合适的温度计
- 可附加一至两点接点输出(请在购买时选定), 可作温度控制器使用
- 完全机械式, 无需担心电源问题

Specification 规格			
Series 系列	M3	M4	M6
Gauge diameter 显示表直径	75mm	100mm	150mm
Temp. range 温度范围 (请购买时选定)	-30~50°C / 0~50°C / 0~100°C / 0~150°C / 0~200°C / 0~300°C / 0~400°C		
Capillary tube length 接线长度	1m / 3m / 5m / 8m / 10m		
Sensor diameter 探头直径	8mm / 10mm / 12mm / 14mm / 16mm		
Sensor length 探头长度	100mm / 150mm / 200mm / 300mm / 500mm		
Connection 接位	GT-S: PT1/2; GS-S: PF1/2		
Output 接点输出 (选购 Option)	无 / 一点(H或L) / 两点(2H或2L或1H1L)		
Output range 接点容量	AC 200V, 0.2A; DC 200V, 0.01A		

通用型号:

Model 型号	Description 说明
M4-GS-S/150	显示表直径: 100mm, 液压式, 温度范围: 0~150°C, 接线长度: 3m, 探头直径: 12mm, 探头长度: 100mm, 探头螺丝直径: PF 1/2



MR10 系列 挂墙式液压温度记录仪(室内型) Liquid filled temperature recorder

- 温度计外壳以优质铝合金制造, 接线以不锈钢或铜钢合金制成, 而温度探头及则以不锈钢制成
- 客户可选择温度仪直径, 温度范围, 接线长度, 探头直径及长度, 组合出合适的温度计

Specification 规格	
Series 系列	MR10
Gauge diameter 显示表直径	250mm
Temp. range 温度范围 (请购买时选定)	-30~50°C / 0~50°C / 0~100°C / 0~150°C / 0~200°C / 0~300°C / 0~400°C
Capillary tube length 接线长度	1m / 3m / 5m / 8m / 10m
Sensor diameter 探头直径	8mm / 10mm / 12mm / 14mm / 16mm
Sensor length 探头长度	100mm / 150mm / 200mm / 300mm / 500mm
Connection 接位	GT-S: PT1/2; GS-S: PF1/2
Record Speed 记录速度	12 小时/圈 或 24 小时/圈

通用型号:

Model 型号	Description 说明
MR10-GT-S/-30+50C	液压物质: 水银, 温度范围: -30~50°C, 接线长度: 3m, 探头直径: 12mm, 探头长度: 150mm, 探头螺丝直径: PT 1/2



MR10 备用配件:

Model 型号	Description 说明	Model 型号	Description 说明
3002	0~150°C 记录纸, 24 小时, 100 张	3022	0~300°C 记录纸, 24 小时, 100 张
3004	0~50°C 记录纸, 24 小时, 100 张	INK-RED	记录笔红墨水
3016	-30~50°C 记录纸, 24 小时, 100 张	PEN-NIB	记录笔